

MONTAGE ANLEITUNG

MANHATTAN Alu

**BEI RÜCKFRAGEN ZUR
MONTAGE MELDEN SIE
SICH BITTE BEI IHREM
HÄNDLER.**

1. Zaunfeld montieren

Um die Manhattan-Zaunfelder zu platzieren und ordentlich zu befestigen, sollte ein ca. 25 cm breites, 60 cm tiefes, entsprechend der Länge der Zaunfelder angepasstes Fundament gegossen werden. Möchten Sie das nur die senkrechten Stäbe zu sehen sind, muss das Fundament ca. 10 cm unter der Geländeoberkante gelegt werden. So verschwindet der Querbalken im Boden. Mit den beiliegenden Schrauben und Unterlegscheiben kann das Zaunfeld nun auf dem Fundament befestigt werden. Zuletzt werden die Abdeckkappen auf die Schraubenköpfe gesteckt.

